

バーコードリーダー 1300g シリーズ
クイックセットアップ

株式会社エイポック
TEL:045-508-5201
http://www.a-poc.co.jp/

セットアップ

- ① USB 接続 (USB キーボードインターフェース)
パソコンの USB コネクタに 3800g の USB ケーブルを接続してください。パソコンが自動的にドライバをインストールします。
- ② PS/2 接続 (DOS/V PS/2 キーボードインターフェース)
パソコンの電源を切り、パソコンとパソコンのキーボードの間に、1300g の PS/2 分岐ケーブルを接続してください。接続したら、パソコンの電源を入れてください。

設定の方法

バーコードメニューを 1300g で読み取ると、リーダー本体の機能が設定・保存されます。以下は基本的な設定メニューです。詳しい設定はホームページ <http://www.a-poc.co.jp/> からダウンロードしてご覧ください。

インターフェースの設定

<USB で接続するときの設定>

通常は"PC USB 日本語キーボード"を読み取って下さい。

*PC USB キーボード(英語キーボード配列)



PC USB 日本語キーボード



<PS/2 で接続するときの設定>

通常は"PS/2 キーボード"と"国別キーボード日本語 ASCII"を読み取って下さい。

*PS/2 キーボード(英語キーボード配列)



国別キーボード 日本語 ASCII



サフィックスの設定 読み取ったデータの後にリーダーが出力するキーを設定します。

Enter キーで改行する(CR、0Dh)



TAB キー(HT、09h)



サフィックスをすべて削除(データの後に何も出力しない)



トリガーの設定

*マニュアルトリガーモード



(トリガーを押して読み取り)

プレゼンテーションモード



(スタンドに置いて自動読み取り)

製品の標準初期設定 スキャナが工場出荷時の設定 (*記号のパラメータ) に戻ります



(注) 初期設定にするとサフィックスは CR+Down (方向キー↓)になります。CR のみに設定する場合はサフィックスの設定で"CR を付加する"を設定して下さい。