

2次元バーコードリーダー 1950/1952 1900/1902 シリーズ クイックセットアップ

製品のお問い合わせはこちら

株式会社エイポック 電話 045-508-5201

www.a-poc.co.jp

V202007B

セットアップ

1. 有線式：スキャナとパソコンを専用 USB ケーブルで接続して下さい。
無線式：ベースとパソコンを専用 USB ケーブルで接続して下さい。スキャナをベースに乗せピッと鳴るまでお待ち下さい。※別売 AC アダプタはベースに接続しご使用下さい
2. パソコンのアプリケーション（メモ帳など）を立ち上げ、バーコードを読み取って入力するかテストして下さい。設定メニュー(設定用2次元コード)を読み取り、お好みの動作に設定してご使用下さい。

設定メニュー

- ・ スキャナの動作を設定するには、本書の設定メニューを読み取って下さい。
本書の設定メニューは有線式と無線式共通です。設定はスキャナ本体に保存されます。
詳しい設定は弊社ウェブサイトから説明書をダウンロードしてご使用ください。
- ・ 一部の資料・ソフトはユーザー専用ページで配布しております。裏面をお読み下さい。
- ・ ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

●おすすめの設定

「日本キーボード配列」→「改行をつける」を設定して下さい。※システムによっては他の設定をする必要があります。

*印は出荷時の設定です。

USB インターフェースの設定

通常は「日本キーボード配列」を設定して下さい。日本キーボード配列* 英語キーボード配列

※漢字 QR を読むには裏面「プラグイン：QR コード 2バイト文字読み取り」①→②を読み取って下さい。

改行の設定

読み取りデータのあとに、改行(Enter,CR)やタブ(Tab,HT)をつける設定です。出荷時は「なし」（改行しない）です。

改行をつけるタブをつける* なし

ブザー音量の設定

* 大中小オフ

初期化

スキャナを初期化し工場出荷時設定に戻すには①→②を読み取って下さい。

※無線式は初期化したらベースに置いて下さい。

①初期設定



※プラグイン(裏面)を設定していなければ①のみで初期化されます。







②スキャナの再起動



プラグインの設定 ※弊社出荷製品が設定できます





プラグイン：GS1 フォーマットの設定

プラグイン有効化を読み取り、(1)~(3) いずれかの設定メニューを読み取って下さい。
 その他の GS1 データ編集も設定できます。詳細は弊社ウェブサイトの資料をお読み下さい。

<p>プラグイン有効化</p>  <p>コンポジット(合成シンボル)・オン</p>	<p>(1)ノーマル(編集なし)</p> 	<p>(2)AI に()付加</p>  <p>表面「日本キーボード配列」も読み取って下さい</p>	<p>(3)AI なし TAB 区切り</p> 
--	--	--	---

プラグイン：連結 QR コード


出荷時は連結 QR を一括で読み取ります 連結 QR を個別に読み取るには、①→②→③を読み取って下さい。

<p>①プラグイン有効化</p> 	<p>②ソロモン QR ・オン</p> 	<p>③個別読み</p> 	<p>(個別読みの設定後) 一括読みに戻す</p> 
--	---	--	---

プラグイン：QR コード 2 バイト文字読み取り ※日本語データ（漢字かな）の QR 読み取り設定

①→②を読み取って下さい。※2015 年以降出荷製品が対応 ※専用ソフトとドライバは使用しません。



<p>【QR コード 2 バイト文字読み取りについて】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スキャナは USB キーボード I/F になります ●PC のキー入力を半角英数にして下さい ●最大文字数は 2 バイト文字のみの場合 510 字 ●システムによっては使用できません ●正常に入力しない場合 USB シリアルの設定とソフトによる入力をご検討下さい 	<p>①プラグイン有効化</p> 	<p>②2 バイト・オン</p> 
--	--	--

<p>【困ったときは】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●()カッコや+プラスなどが正しく出ない →表面「日本キーボード配列」を読み取って下さい。 ●どのバーコードも正しくデータが出なくなった →右側にある「2 バイト・オフ」を読み取って下さい。 	<p>2 バイト・オフ</p> 
---	---

ソロモン OCR 搭載モデルの設定

- ソロモン OCR 搭載モデル（型番に SOCR が付く製品）の OCR 設定はユーザー専用ページの設定資料をお読み下さい。
- ※ソロモン OCR 搭載モデルは 2019 年以降出荷製品から「GS1 フォーマットの設定」と「QR コード 2 バイト文字読み取り」を設定できます

バーコードサンプル

<p>QR(英数のみ)</p> <p>ABCDE12345</p> 	<p>QR(日本語データあり)</p> <p>漢字かなカナ 12AB</p> 
---	--

その他の設定

⚠ 注意

このメニューは誤って読まないで下さい

- ・読み取る前に、スキャナを PC から外した状態で専用ドライバをパソコンにインストールする必要があります。
- ・弊社取り扱いソフト(Easy Catcher または COM de KEY)をパソコンにインストールする必要があります。

	<p>USB シリアル (USB COM ポートエミュレーション)</p>
---	---

ユーザー専用ページのご案内

【アクセス方法】

www.a-poc.co.jp→ユーザー専用ページ→ログイン

ユーザー名とパスワードは
お買い上げの製品に記載

日本語入力ソフト Easy Catcher、ソロモン OCR 設定メニュー作成ソフトはユーザー専用ページにご覧いただけます。