

2次元バーコードリーダー1960 シリーズ 設定資料

ハンドフリースタンドでのスキャン検知方式

1960 シリーズは 1960 用ハンドフリースタンドに置くと自動読み取りになります。

自動読み取りの方式は 2 通りあります。初期値は「IR（赤外線）センサーによる検知」です。「カメラセンサーによる検知」を設定すると、従来機 1950 同様の自動読み取りになります。お好みの設定にしてご使用下さい。

IR（赤外線）センサーによる検知

1960 からの新方式（初期値）



TRGCAM0.

カメラセンサーによる検知

1950 など従来機の方式



TRGCAM1.

振動（バイブレータ）読み取り成功

読み取り成功時にリーダーが振動する設定です。1960G の初期値はオフです。ヘルスケアモデル 1960H の初期値はオンです。お好みの設定にしてご使用ください。

オフ

1960G の初期値



TFBGRD0.

オン

1960H ヘルスケアの初期値



TFBGRD1.