

## 2次元バーコードリーダーAC-2D202 シリーズ GS1 設定 (補足)

FW92 FW177 E

GS1 データバー、GS1-128、GS1 Datamatrix など GS1 バーコードについての補足資料です。

### 1、GS1 のすべてのデータをカッコ付きで読み込む設定

下記の3つのメニューコードを読み取って下さい。

バーコードの印字が(01)14512345678903(17)241200(10)A1234 のとき、印字通りカッコ付きで読み込む設定です。



### 2、GS1 の「(01)商品コード」の箇所のみ読み込む設定

下記のいずれかを読み取って下さい。



### 3、読み込みの調整

1 の設定時、センタリング オンを読み取って下さい。

