

## スリムタイプ CCD バーコードリーダー AC-880

### 追加設定メニュー

Ver.A

本書は、日本語訳設定マニュアルの追加内容を記載しております。

#### 収録内容

- 1.USB キーボードインターフェースの設定 □2
- 2.読み取り一致設定 □3
- 3.新雑誌コードの読み取り設定
  - 3-1.JAN13 アドオン 5 の設定 □4
  - 3-2.新雑誌コード アドオン待ち時間 □5
- 4.バーコード読み取り設定 (Code93) □6

#### 記号の意味

◆は出荷時の設定です。

## 1.USB キーボードインターフェースの設定

USB キーボードインターフェースの設定です。①～④の順番で読み取って下さい。

### ①設定開始



### ②CapsLock・・・いずれかを選択して下さい。

<p>英大文字 ◆ (初期値)</p> <p>PC のキーボードが大文字入力の状態のとき バーコードの英大文字は、大文字で入力されま す。</p>	
<p>英小文字</p> <p>PC のキーボードが小文字入力の状態のとき バーコードの英大文字は、大文字で入力されま す。</p>	
<p>Alt+Keypad(テンキー)モード &lt;追加内容&gt;</p> <p>パソコンの入力モードに関わらず、バーコード データをそのまま入力します。入力速度は遅く なります。</p>	

### ③数字キーの出力位置・・・不要なら省略して④設定終了へ進めてください。

<p>アルファベティック ◆ (初期値)</p> <p>数字キャラクタをフルキーボード左側の文字キー として出力します。</p>	
<p>テンキー入力</p> <p>数字キャラクタをフルキーボード右側のテンキー の数字キーとして出力します。Num Lock がオン の場合に有効です。</p>	

### ④設定終了



## 2.読み取り一致設定

誤読を少なくする設定です。①～⑥の順で読み取って下さい。

### ①設定開始



### ②読み取り一致・・・許可を読み取って下さい。

禁止 ◆ (初期値)	
許可 こちらを読み取って下さい	

### ③

読み取り一致回数 (照合回数) 値設定 : 01-05 / 単位 : 回 初期値◆ : 01 (1回)	
---	--

### ④ 01～05 の範囲で設定します。初期値は 01 です。

例えば「05」を設定する場合は「0→5」とスキャン。

数値が大きいほど誤読率は低下しますが読み取り速度が低下する場合があります。

0		3	
1		4	
2		5	

### ⑤セット



### ⑥設定終了



### 3.新雑誌コードの読み取り設定

#### 3-1. JAN13 アドオン 5 桁の設定

新雑誌コード（13 桁と 5 桁）を一括で読む設定です。①～④の順で読み取って下さい。

##### ①設定開始



##### ②JAN13 アドオン 5 桁・・・許可を読み取って下さい。

JAN13 アドオン 5 桁 禁止 ◆（初期値）	 * E L A *
JAN13 アドオン 5 桁 許可 こちらを読み取って下さい	 * E L C *

##### ③アドオン待ち・・・許可を読み取って下さい。

アドオン待ち 禁止 ◆（初期値）	 * E M A *
アドオン待ち 許可 こちらを読み取って下さい	 * E M B *

##### ④設定終了



#### 【備考】

上記の設定で、アドオン 5 桁の読み落とし頻度が多い場合は次項の「3-2.新雑誌コード アドオン待ち時間」で調整して下さい。

### 3-2.新雑誌コード アドオン待ち時間

アドオン5桁の読み落としを少なくする設定です。①～④の順で読み取って下さい。

(注意) 事前に「3-1.JAN13 アドオン5桁」の設定を行ってください。

#### ①設定開始



#### ②アドオン待ち時間

アドオン待ち時間 値設定 : 01-99 / 単位 : 10msec 初期値 : 50◆ (500msec)	<p>* B A K *</p>
--	------------------

#### ③ 01～99 の範囲で設定します。初期値は 50 です。

例えば「60」を設定する場合は「6→0」とスキャン。数値が大きいほどアドオンの読み落としが低下しますが、13桁のみのコード読み取りに時間がかかります。

0	<p>* % 0 0 *</p>	5	<p>* % 0 5 *</p>
1	<p>* % 0 1 *</p>	6	<p>* % 0 6 *</p>
2	<p>* % 0 2 *</p>	7	<p>* % 0 7 *</p>
3	<p>* % 0 3 *</p>	8	<p>* % 0 8 *</p>
4	<p>* % 0 4 *</p>	9	<p>* % 0 9 *</p>

#### ④セット



#### ⑤設定終了



#### 4. バーコード読み取り設定

日本語訳マニュアルには記載していないバーコード体系の読み取り設定です。

①～③の順で読み取って下さい。

##### ① 設定開始



##### ②

Code93 読み取り 禁止 ◆ (初期値)	
Code93 読み取り 禁止 許可 読み取る場合はこちらを読み取って下さい	

##### ③ 設定終了

