# ロングレンジ CCD バーコードリーダ

## FBC-6870 シリーズ

## 日本語設訳 設定マニュアル

## 第1版

#### Rev1.6

対象機種

型式	インターフェース
FBC-6870-USB	USB インターフェース
FBC-6870-KB	キーボードインターフェース

【発行/お問い合わせ先】 株式会社アチーヴ 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-30-14-2F TEL:045-508-1877

URL:<u>http://www.achi-eve.co.jp/</u>

Rev1.6 Mar 2007

## はじめに 本書について

本書は「ロングレンジCCDバーコードリーダ FBC-6870 シリーズ」に付属する英文取扱説明書 (User's Manual)から、主に使用する機能変更の設定用バーコードメニューを抜粋し、日本語に翻訳・ 編集したものです。

## あらかじめご承知いただきたい事項

本書の製本版は配布しておりません。設定用バーコードの読み取る場合は、本書をプリンターで印刷してスキャナで読み取ってご使用下さい。

## 改訂履歴

第1版	日本語訳 設定マニュアル 作成
第1版 Rev.1.1-1.3	誤字脱字訂正
第1版 Rev.1.4	1.アスキーコード表 追記
	FBC-6870-USB 未対応の特殊文字を記載
	2.第2章 設定用バーコード「CapsLock の設定」を削除
	「アルファベット 大文字/小文字 出力の設定」を記載
	※「CapsLock の設定」の代替設定
第1版 Rev.1.5	バーコードメニューの訂正と追記
	[訂正箇所]
	2 度読み防止,データ長出力,シンボル ID 出力,
	バーコード規格ごとの読取条件設定(最短の読取桁数,最長の読取桁数の
	値決定"FIN"を削除)
第1版 Rev.1.6	お問い合わせ先を改訂。本社移転のため。

動作環境

#### 型式:FBC-6870-USB

コンピュータ	IBM PC/AT 互換機(DOS/V マシン)
OS	WindowsXP/2000/Me/98SE
接続するポート・コネクタ	USB(USB ver1.1 または USB2.0)、USB-A コネクタ
制限事項	USB インターフェースは全ての環境での動作を保証するものではあり
	ません。
	上記 OS 以外のシステムでは動作確認しておりません。
	WindowsNT/95 は USB をサポートしていませんので動作しません。

#### 型式:FBC-6870-KB

コンピュータ	IBM PC/AT 互換機(DOS/V マシン)
OS	WindowsXP/2000/Me/98SE/NT/95/MS-DOS
接続するポート・コネクタ	PS/2 キーボードポート 、Mini-Din6Pin コネクタ
制限事項	キーボードインターフェースは全ての環境での動作を保証するもので
	はありません。
	上記 OS 以外のシステムでは動作確認しておりません。
	コンピュータ本体の PS/2 キーボードポート(オンボード)に直接接続し
	てください。
	PS/2 マウスポートに接続しても動作しません。

# 第1章 スキャナのセットアップ

#### 設置方法

#### 概要

スキャナを操作するまでの流れは下記[表:セットアップの手順]に示す通りです。 詳しい内容についてはそれぞれの項目をご覧下さい。

#### [表:セットアップの手順]

手順	内容
1	スキャナ(FBC-6870 シリーズ)にインターフェースケーブル(付属品)を接続する。
2	コンピュータにスキャナ(FBC-6870 シリーズ)のインターフェースケーブルを接続する。
	(1).FBC-6870-USB の接続
	(2).FBC−6870−KB の接続
3	スキャナの <b>初期設定</b> を行う。
	[設定用バーコード]をスキャナで読み取ります。
4	動作を確認する。
	操作方法の確認とスキャナが正しく動作しているかを確認します。
5	各種設定を行う。
	バーコードデータを出力するアプリケーションソフトに合わせて、動作の設定やバーコード
	の読み取り条件を設定します。
	[例] レコード・サフィックス(終端キー)の「ENTER(初期値)◆」を「TAB」に変更する
6	操作を開始する。
	1~5の手順が済みましたら、操作の準備は完了です。スキャナの運用を開始します。

手順 1. スキャナ(FBC-6870 シリーズ)にインターフェースケーブルを接続する

#### 接続の方法

最初に、スキャナにインターフェースケーブル(付属品)を接続します。

スキャナ手持ち部の下側に、インターフェースケーブル接続用のコネクタがあります。 コネクタに、インターフェースケーブルのモジュラーコネクタ(RJ45 コネクタ)を接続します。 コネクタの方向に注意して、正しい方向で接続します。

[コネクタの方向]

コネクタの「ツメ(返し)」側をスキャナ本体の「小さな穴」がある方に向けて接続します。 「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。



手順 2. コンピュータにスキャナ(FBC-6870 シリーズ)のインターフェースケーブルを接続する

#### (1).FBC-6870-USB の接続

#### 接続の概要

ロンピュータの起動	
$\nabla$	
FBC-6870-USB の接続	
$\nabla$	
ドライバのインストール	
WindowsXP/2000/Me:OS が自動インストールします	
Windows98SE:マウスとキーボードを使用してインストールウィザードを操作します	
$\nabla$	
接続の完了	

#### 接続の方法 および ドライバのインストール

ドライバ	USB HID(ヒューマンインターフェース)クラスドライバ
ドライバの場所	USB HID クラスドライバはコンピュータ(Windows)のハードディスク内に 格納されています。 製品にドライバの CD-ROM などは同梱されていません
	コンピュータの状態によっては、OSのCD-ROMが必要になります。

#### WindowsXP/2000/Me

(1) バーコードリーダの USB コネクタをコンピュータの USB ポートへ接続します(①)。 コンピュータ本体の USB ポートに直接接続してください。



- (2) バーコードリーダに電源が入ります。
   起動時のブザー(メロディ)が鳴ります。
   起動時のブザーは鳴らさないように設定を変更できます。
   設定の変更はドライバのインストールが完了してから行ってください。
- (3) Windows が自動的に USB ドライバのインストールを開始します。
- (4) コンピュータの画面に、「新しいハードウェアがインストールされ、<u>使用準備ができました</u>」と表示されるまでお待ちください。表示されると、ドライバのインストールは完了です。

#### Windows98SE

- バーコードリーダの USB コネクタをコンピュータの USB ポートへ接続します。
   コンピュータ本体の USB コネクタに直接接続してください。
- (2) バーコードリーダに電源が入ります。
   起動時のブザー(メロディ)が鳴ります。
   起動時のブザーは鳴らさないように設定を変更できます。
   設定の変更はドライバクローンストールが完了してから行ってください。
- (3) コンピュータの画面に「ドライバの接続ウィザード」ダイアログ画面が開きます。 「このデバイス用の新しいドライバを探しています。しばらくお待ち下さい」 というメッセージが表示されたら「次へ」をクリックします。
- (4) 「検索方法を指定して下さい」と表示されたら 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」をチェックし、「次へ」をクリックします。
- (5) ドライバの検索先指定ダイアログが表示されます。 「検索場所の指定」をチェックし、白い枠内に半角で「C:¥WINDOWS¥INF」と入力します。 入力したら「次へ」をクリックします。
- (6) 「USB ヒューマンインターフェースデバイス」「このデバイスに最適なドライバをインストール準備ができました」と表示されたら「次へ」をクリックします。
- (7) 「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されたら
   「完了」をクリックします。
   ドライバのインストールが完了します。
- 備考 パソコンの環境によっては、OS(Windows98SE)の CD-ROM を求めるメッセージが 表示されることがあります。あらかじめ OS の CD-ROM をご用意ください。

#### 接続とドライバをインストールした後の確認

- (1) バーコードリーダー側面ののトリガースイッチを押して、読み取り窓から赤い走査ライン (赤色 LED)が投光されることを確認してください。
- Windows がバーコードリーダーを認識していることを確認します。
   Windows のタスクバー-[スタート]-([設定])-[コントロールパネル]-[システム] [ハードウェア]-[デバイスマネージャ]を開きます。
- (3) 「ヒューマンインターフェースデバイス-USB ヒューマンインターフェースデバイス」が 表示されていることを確認します。
- 備考 CM-880-USB 以外に、USB キーボードや USB マウスを接続していると、複数の USB ヒューマンインターフェース デバイスが表示されます。



#### (2). FBC-68700-KBの接続

#### 接続の概要



#### 接続の方法

- (1) コンピュータの電源を切ります。
- (2) コンピュータからキーボードのコネクタ(紫色のコネクタ)を抜き取ります。
- (3) キーボードインターフェースケーブル(付属品)のオスコネクタを、ロンピュータ本体のキーボードコネクタに接続します(①)。
- (4) キーボードインターフェースケーブルのメスコネクタを、キーボードと接続します(2)。



- (5) パソコンの電源を入れます。
- (6) バーコードリーダに電源が入ります。
   起動時のブザーが鳴ります。
   起動時のブザーは鳴らさないように設定を変更できます。

#### 接続をした後の確認

- (1) バーコードリーダー側面ののトリガースイッチを押して、読み取り窓から赤い走査ライン(赤色 LED)が投光されることを確認してください。
- (2) コンピュータのキーボードを操作し、キー入力を行えるかどうかを確認してください。

#### 手順 3. スキャナの初期設定を行う

FBC-6870 シリーズ(スキャナ)をコンピュータに接続し、電源が入ったら最初に「接続環境」の設定を 実行してください。スキャナで順番に「設定用バーコード」をスキャンすると、スキャナの機能が最も基本 的な機能に変更され、すぐに操作を開始できます。

設定はスキャナの不揮発性メモリに保存され、電源を切った後も保存されています。 <u>その他の各設定は、必要に応じて設定を変更</u>してください。

[接続環境の設定]

◆ 初期値

順番	内容		設定用バーコード
1	インターフェースの設定	I/F	製品に合わせてどちらかを選択します
	USB キーボードインターフェース "USB Keyboard Interface Quick Set Command"	USB	
	[対象製品] 「FRO 6070 USP (USP <u>へ カー</u> フーース)		
	PS/2 キーボードインターフェース ◆ "PC/AT, Keyboard Wedge Quick Set Command"	KB	
	[対象製品] FBC-6870-KB(キーボードインターフェース)		
2	設定開始"PROGRAM"		
3	キーボードレイアウト"Keyboard Layout"		
4	值設定	値	1,6 の順で読み取ります
	日本語キーボード(値:16)に設定します。 初期値:00 ◆ (USA キーボード)	1	
		6	
5	設定終了"END"		

#### [初期化]

内容	設定用バーコード
すべての設定の値を工場出荷時の状態に設定し、 初期化します。 初期値はマニュアルの◆記号の値です。 設定がわからなくなってしまった場合やスキャナが うまく動作しなくなった場合は、初期化を実行し、再 び「接続環境の設定」を実行してください。 [備考] インターフェースやキーボードレイアウトも初期値に 設定されます。	

スキャナをコンピュータに接続した後は、下記の手順でスキャナの動作を確認します。

- Windows の画面上にあるタスクバーから[スタート]-[(すべての)プログラム]
   [アクセサリ]-[メモ帳]を開きます
- (2) スキャナでバーコードを読み取ります。[メモ帳]にバーコードデータが出力・表示されます。

#### [バーコードの読み取り方(スキャナの操作)]

- (1) スキャナのトリガースイッチ(黄色部)を押します。
- (2)赤色光をバーコードに投光します。 バーコードの左右から赤色光がはみでるように投光します(例図を参照)。
- (3) バーコードを読み取ると、読み取り確認ブザーが鳴り、データがコンピュータに出力されます。

[例図 1]

バーコード規格:Code39

\* (アスタリスク)は Code39 のスタート・ストップキャラクタです。初期状態の設定では出力しません。





ご使用のアプリケーションソフトの仕様に合わせ、スキャナの出力、バーコード読み取り条件の設定 を行います。

#### 設定の概要

スキャナで「設定用バーコード」をスキャンすると、スキャナの機能が変更されます。 設定はスキャナの不揮発性メモリに保存され、電源を切った後も保存されています。 設定用バーコードは本書[設定用バーコードメニュー]の項目に記載されています。 必要な項目を印刷してご使用下さい。

#### 設定の手順

設定用バーコードをスキャンする順番は、下記[表:設定の手順]に示す通りです。

#### [表:設定の手順]

手順	内容
1	[設定開始]の設定用バーコードをスキャンする。
2	各設定項目をスキャンする。
	項目によっては、付録の「16 進数/10 進数 設定用バーコード」から
	数値を選択し、値を設定します。
3	[設定終了]の設定用バーコードをスキャンする。

#### 設定の例

(1) バーコードデータを出力した後に、TABを出力する。

順番	スキャンする設定用バーコード	
1	[設定開始]	
2	項目[レコード・サフィックス(終端キー)]-[TAB]	
3	[設定終了]	

(2) Code39 の「最短の読取桁数」を2桁に設定する。

順番	スキャンする設定用バーコード
1	[設定開始]
2	項目[Code39]-[最短の読取桁数]
3	付録 2[16 進数/10 進数値 設定用バーコード]-[0]
4	付録 2[16 進数/10 進数値 設定用バーコード]-[2]
5	項目[Code39]-[値を決定"FIN"]
6	[設定終了]

#### 手順6. 操作を開始する

手順1~5が完了した後は、実際にバーコードデータを入力するアプリケーションソフトを起動し、運用 を開始します。 第2章 設定用バーコード

### 1. [接続環境の設定]

◆記号は初期値です。

順番	内容		設定用バーコード
1	インターフェースの設定	I/F	製品に合わせてどちらかを選択します
	USB キーボードインターフェース	USB	
	"USB Keyboard Interface Quick Set Command"		
	[		
	LN系役前」 EPC-6970-USP(USP インターフェース)		
	$PS/2 \pm - \pm $		
	"PC/AT Keyboard Wedge Quick Set Command"	кв	
	[対象製品]		
	FBC-6870-KB(キーボードインターフェース)		
2	設定開始"PROGRAM"		
2	ナーギードレイアウト"Kashaard Lavast"		
3	T-A-FDA FOF Reyboard Layout		
4	值設定	値	1,6 の順で読み取ります
	日本語キーボード(値:16)に設定します。 初期値:00 ◆ (USA キーボード)	1	
		6	
5	設定終了"END"		

### 2. [初期化]

内容	設定用バーコード
すべての設定の値を工場出荷時の状態に設定し、 初期化します。 初期値はマニュアルの◆記号の値です。 設定がわからなくなってしまった場合やスキャナが うまく動作しなくなった場合は、初期化を実行し、再 び「接続環境の設定」を実行してください。 [備考] インターフェースやキーボードレイアウトも初期値に 設定されます。	

### 3. [動作の設定]

## アルファベット大文字/小文字 出力の設定 "Upper/Lower Case"

1107		_0//61	◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	アルファベット大文字/小文字 出力 "Upper/Lower Case"		
3	項目を1つ選択	値	選択します
	設定無し ◆	0	
	反転して出力	1	
	全て大文字で出力	2	
	全て小文字で出力	3	
4	設定終了"END"		

「大文字/小文字」は、コンピュータのキーボードが小文字入力の状態を基準として表示しています。

オペレーションモード(スイッチと赤色 LED の設定) "Operation Mode"

オペレ	ーションモード(スイッチと赤色 LED の設定) "	Oper	ation Mode″ ◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	オペレーションモード"Operation Mode"		
3	項目を1つ選択	値	選択します
	トリガーモード ◆ トリガーを押している間、赤色 LED は点灯。 バーコードをスキャンすると赤色 LED は消灯。	1	
	レベルモード(オートパワーオフ1) トリガーを押し、7-8 秒後に赤色 LED は消灯。 バーコードをスキャンすると赤色 LED は消灯。	2	
	オルタナティヴモード(オートパワーオフ2) トリガーを押し、7-8 秒後に赤色 LED は消灯。 バーコードをスキャンした後も赤色 LED は点灯。	3	
	フラッシュモード 赤色 LED は点滅。トリガーを押さなくとも、 赤色光をバーコードに投光するとスキャン。	4	
	フォースモード 常時、赤色 LED は灯光。	5	
	トグルモード トリガーを押すごとに、赤色 LED の点灯と消 灯を切り替え。	6	
4	設定終了"END"		

ブザーの設定 "Buzzer Tone Adjust"

	中南	▼記方は初期値です。		
順畨	内容		設定用ハーコート	
1	設定開始"PROGRAM"			
2	読み取り確認ブザーの設定			
3	読み取り確認ブザー	値	選択します	
	鳴らさない	0		
	鳴らす 音の種類 1	1		
	鳴らす 音の種類 2 ◆	2		
	鳴らす 音の種類 3	3		
	鳴らす 音の種類 4	4		
	ブザーのタイミング	値	選択します	
	読み取りデータを出力する前に鳴らす ◆	5		
	読み取りデータを出力した後に鳴らす	6		
	起動時のブザー	値	選択します	
	鳴らす ◆	7		
	鳴らさない	8		
4	設定終了"END"			

			記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	2度読み防止		
3	2度読み防止	値	選択します
	2度読み防止を無効	0	
	すぐにスキャンする	1	
	2-3秒後にスキャンする	2	
	4-6秒後にスキャンする	3	
	7-8秒後にスキャンする	4	
	スキャンしない 他のバーコードをスキャンするか、赤色 LEDが一度消灯するまでは同一バーコード をスキャンしません。	5	
4	設定終了" BND"		

2度読み防止 "Double Scan Verification"

同一バーコードを読み取るまでの時間の間隔の設定です。 オペレーションモードの設定で、オルタナティヴ,トグル,フォースモードを設定した場合に、 連続して同一のバーコードをすぐに読み取らないように設定したいときは、時間の間隔を長く 設定します。

一致回数 "Redundancy"

			◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	一致回数		
3	読み取り確認ブザー	値	選択します
	1 🖸	1	
	2 🔲 🔶	2	
	3 🗉	3	
	4 回	4	
	5回	5	
4	設定終了"END"		

スキャナ内部の処理回数です。

回数を多くすると出力データの信頼性は向上しますが、品質の低いバーコードの読み取り率は低下し ます。

FBC-6870 はバーコードを1秒間に 300 回走査しています。トリガーを1 回押したつもりでも、スキャナ は何度も読み取り走査を実行しています。 そのうち、設定した回数分の一致したデータがあるとデータを出力します。

#### 4. [出力データの編集]

FBC-870 シリーズはスキャンしたバーコードデータの前後に様々な付加データを出力することができます。これらの付加データは設定によって変更できます。 初期状態では、「レコードサフィックス(終端キー)」の「ENTER」のみが出力されるように設定されています。

データを出力する順番

プリアンブル(前置文字)、ポスタンブル(後置文字)、シンボル ID、データ長、レコードサフィックスの出 カ順を下記の「データ出力順の表」に示します。

データ出力順の表

(左側が先頭)							
		出力データ					
設定項目	プリアンブル (前置文字)	データ長	シンボル ID	バーコード データ	シンボル ID	ポスタンブル (後置文字)	レコード サフィックス (終端キー)
桁数	0-15	2-3	1(2)*	-	1(2)*	0-15	1

\*コード識別子

出力する位置はバーコードデータの前か後、または両方です。

UPC-EとEAN-8のコード識別子については、設定できる桁数は2桁です

プリアンブル(前置文字)を設定する "Preamble"

			◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	プリアンブル設定		
3	值設定	値	付録 2[16 進数値 設定用バーコード]を使用
	初期値 : 無し(Null) ◆(0x00)	00	[例 1]
	値設定範囲∶00−7F / 16 進数値(Ascii)		"A"を設定する場合は"4,1"の順番で読み取ります。
	付録 1[アスキーコード表]を参照し、	7F	
	付録 2[16 進数値 設定用バーコード]から		[例 2]
	2 桁の値(00−7F)を設定します。		"ABC"を設定する場合は"4,1,4,2,4,3"の順番で値
	15 桁分のキャラクターを設定できます。		設定バーコードをスキャンします。
	"00-1F"は特定のキーに変換して出力しま		
	す。変換内容については		
	付録 1][アスキーコード表]を参照してください。		
4	値を決定する"FIN"		
5	設定終了"END"		

プリアンブル(前置文字)を消去する

		◆記号は初期値です。
順番	内容	設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"	
2	プリアンブル設定	
3	値を決定する"FIN" 値を設定しないままで"FIN"をスキャンするこ とでプリアンブルは消去されます。	
4	設定終了"END"	

ポスタンブル(後置文字)を設定する "Postamble"

			◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	ポスタンブル設定		
3	值設定	値	付録 2[16 進数値 設定用バーコード]を使用
	初期値 : 無し(Null) ◆(0x00)	00	[例 1]
	値設定範囲∶00−7F / 16 進数値(Ascii)		"A"を設定する場合は"4,1"の順番で読み取ります。
	付録 1[アスキーコード表]を参照し、	7F	
	<u>付録 2[16 進数値 設定用バーコード]から</u>		[例 2]
	2 桁の値(00-7F)を設定します。		"ABC"を設定する場合は"4,1,4,2,4,3"の順番で値
			設定バーコードをスキャンします。
	15 桁分のキャラクターを設定できます。		
	"00-1F"は特定のキーに変換して出力しま		
	す。変換内容については		
	付録 1[[アスキーコード表]を参照してくださ		
	い <u>。</u>		
4	値を決定する"FIN"		
	- 乳白物フ"こころ"		
5	設正於」 END		
1		1	

ポスタンブル(後置文字)を消去する

		◆記号は初期値です。
順番	内容	設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"	
2	ポスタンブル設定	
3	値を決定する"FIN" 値を設定しないままで"FIN"をスキャンするこ とでポスタンブルは消去されます。	
4	設定終了"END"	

### データ長出力 "Data Length Transmission"

			◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	データ長出力		
3	項目を1つ選択	値	選択します
	出力しない◆	0	
	出力する	1	
4	設定終了"END"		

スキャンしたバーコードの桁数を2桁の数字で出力します。100桁以上の場合は3桁の数字です。

			記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	シンボル ID( コード ID) 出力		
3	項目を1つ選択	値	選択します
	出力しない	0	
	データの前に出力する	1	
	データの後に出力する	2	
	データの前と後の両方に出力する	3	
3	設定終了 " END"		

シンボル ID( コード ID) 出力 "Symbology ID Transmission"

			◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	シンボル ID (コード ID) "Symbol ID:1 character"		
3	バーコードの種類と値を設定	値	値を選択
	Code128 初期値:B ✦ (0x42) 値設定範囲:00-7F / 16 進数値(Ascii)	0	
	値「00」で Code128 を指定。 次に <u>付録 1</u> [アスキーコード表]を参照し、 <u>付録 2</u> [16 進数値 設定用バーコード]から 2 桁の値(00-7F)を設定します。	00   7F	┃ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	1桁分を設定します。	/1	
	UPC-A 初期値:A ◆ (0x41) 位記完符冊:00.75 / 10.准数位(A)	0	
	<ul> <li>値設定範囲:00-7F / To 進数値(Ascil)</li> <li>値[02]で UPC-A を指定。</li> <li>次に付録 1[アスキーコード表]を参照し、</li> <li>付録 2[16 進数値 設定用バーコード]から</li> <li>2 桁の値(00-7F)を設定します。</li> </ul>	2 00   7F	
	1桁分を設定します。		
	EAN-13,JAN-13 初期値:F ◆ (0x46)	0	
	値設定範囲:00-7F / 16 進数値(Ascii) 値[02]で FAN-12 IAN-12 たた字	3	
	2 桁の値(00-7F)を設定します。	00	<u>付録 2</u> [16 進数値 設定用バー⊐ード]を使用 [例] "!"を設定する場合"2,1"
	1 桁分を設定します。	/F	
4	設定終了"END"		

シンボル ID(バーコード識別子) "Symbol ID"の設定(1)

ンハルID(ハ コ Fi畝別丁) Symbol ID の政定 (2	シンボル ID(バー	コード識別子)	"Symbol ID	'の設定	(2)
-----------------------------------	------------	---------	------------	------	-----

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	シンボル ID(コード ID)		
	"Symbol ID:1 character"		
3	バーコードの種類と値を設定	値	値を選択
	Codabar, NW-/ 初期値:D ◆ (0x44) 値設定範囲:00-7F / 16 進数値(Ascii) 値[04]で Codabar,NW-7 を指定。 次に付録 1[アスキーコード表]を参照し、 付録 2[16 進数値 設定用バーコード]から 2 500値 (00-75)を設定します	0 4  00	▲●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
	1 桁分を設定します。	/F	
	Code39 初期値:G ◆ (0x47)	0	
	値設定範囲:00-7F / 16 進数値(Ascii) 値[05]で Code39 を指定。 次に付録1][アスキーコード表]を参照し、 付録2[16 進数値 設定用バーコード]から 2 桁の値(00-7F)を設定します。	5  00   7F	┃ <u>付録 2</u> [16 進数値 設定用バー⊐ード]を使用 [例]"M"を設定する場合"4,D"
	Interleaved 2 of 5 初期値:J ◆ (0x4A) 値設定範囲:00-7F / 16 進数値(Ascii) 値「08」で Interleaved 2 of 5 を指定。 次に付録 1][アスキーコード表]を参照し、 付録 2[16 進数値 設定用バーコード]から 2 桁の値(00-7F)を設定します。 1 桁分を設定します。	0 8 00   7F	
4	設定終了"END"		

シンボル ID(バーコード識別子) "Symbol ID"の設定 (3)

順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	シンボル ID(コード ID) 2 桁の設定が必要なバーコード規格 "Symbol ID:2 character"		
	シンボル ID は初期状態で特定の文字が設 定されています。任意の文字やキーに変更 する場合に設定します。		
3	バーコードの種類と値を設定	値	値を選択
	UPC-E 初期値:E0 ◆ (0×46,0×30)	0	
	値設定範囲∶00−7F / 16 進数値(Ascii) 値[00 เで UPC-A を指定	0	
	次に付録1[アスキーコード表]を参照し、 付録2[16 進数値 設定用バーコード]から 2 桁の値(00-7F)を設定します。	00 	<u>付録2</u> [16 進数値 設定用バーコード]を使用 [例]"UE"を設定する場合"5,5,4,5"
	2 桁分のキャラクターを設定します。	7F	
3	EAN-8, JAN-8	0	
	初期値:FF ◆ (0x46,0x46)		
	値設定範囲:00-7F / 16 進数値(Ascii)	1	
	値[01]でEAN-8, JAN-8を指定。		
		00	
	<u>  1 録 2</u> 110 進致値 設定用ハーコート」から 2 桁の値(00-7F)を設定します。	Ι	[例] FA を設定する場合 4,6,4,1
	2桁分を設定します2	7F	
4	値を決定"FIN"		
5	設定終了"END"		

レコードサフィックス(終端キー)の設定"Record Suffix"

		→記号は初期値です。		
順番	内容		設定用バーコード	
1	設定開始"PROGRAM"			
2	レコードサフィックス"Record Suffix" データの終端に出力するキーの設定です。			
3		値	選択します	
	無し	0		
	ENTER ◆	1		
	ТАВ	2		
	SPACE	3		
	テンキーパッド側 ENTER	4		
	任意のキー 値"5"をスキャンした後に、16 進数値を設定し	5		
	ま 9 値設定範囲∶00−7F / 16 進数値(Ascii)	00	⇒次に 16 進数値を設定します。 <u>付録 2</u> [16 進数値 設定用バーコード]を使用 [例]	
	<u>付録 1</u> [アスキーコード表]を参照し、 <u>付録 2</u> [16 進数値 設定用バーコード]から 2 桁の値(00−7F)を設定します。	י 7F	"ESC"を設定する場合は"0,6"の順番で読み取 ります。	
	1 桁分のキャラクターを設定できます。			
	"00-1F"は特定のキーに変換して出力しま す。変換内容については 付録 1[アスキーコード表]を参照してください。			
4	設定終了"END"			

#### 5. [バーコードの読み取り条件]

読み取りバーコードの選択



[例]

EAN-13, JAN-13とCode39の2種類のバーコード規格を読み取る場合

|設定開始|⇒読み取りバーコード規格の選択|⇒|アスキーコード表"0,4,0,7"(4つ)|⇒|値を設定"FIN"|

⇒設定終了"END"

バーコード規格ごとの読み取り条件設定

Code39 (1)

順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	Code39 読み取り条件 "Code39 Family Setting"		
3	出力フォーマット	値	
	Code39 ♦	1	
	Full Ascii Code39	2	
	スタート・ストップ(*)の出力	値	選択します
	出力しない◆	3	
	出力する	4	
	チェックデジットの検査	値	選択します
	検査しない ◆	7	
	検査する チェックデジットの算出方法はモジュラス 43	8	
	チェックデジットの出力	値	選択します
	出力しない	9	
	出力する ◆	A	
4	設定終了"END"		

Code39 (2)

Codes	9 (2)	記号は初期値です。
順番	項目	設定用バーコード
1	設定開始"PROCRAM"	
2	Code39 最短の読取桁数	
3	値を設定( 10進数値) 	値 <u>付録</u> 10進数値 設定用バーコード を 使用
	初期値:04	01   2 桁の値を [10 進数値 設定用バーコー
	値設定範囲:01-98 / 10進数値	ド」から選択して読み取ります。
	内容:桁数を指定します	98
		[例]
	初期状態では、 4桁以上のバーコードを	3桁を設定する場合は"0,3"の順番で読
	読み取ります。	み取ります。
4	設定終了" END"	

		記号は初期値です。
順番	項目	設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"	
2	Code39 最長の読取桁数	
3	値を設定	値  付録 2/[10進数値 設定用バーコード  を  使用
	初期値: 98	01 2桁の値を [10 進数値 設定用バーコー]
	値設定範囲: 01-98 / 10進数値	ド から選択して読み取ります。
	内容:桁数を指定します	98
		例]
	初期状態では、 98桁以下のバーコードを	20 桁を設定する場合は "2,0"の順番で
	読み取ります。	読み取ります。
4	設定終了" BD"	

Codabar,NW-7 (1)

順番	内容		<u>→ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</u>
1	設定開始"PROGRAM"		
2	Codabar,NW-7 読み取り条件 "Codabar,NW-7 Family Setting"		
3	スタート・ストップの出力フォーマット	値	選択します
	スタート・ストップを出力しない ◆	4	
	ABCD/ABCDを出力する スタート・ストップは A,B,C,D のいずれか。	5	
	abcd/abcd を出力する	6	
	ABCD/TN*E を出力する	7	
	abcd/tn*e を出力する	8	
	チェックデジットの検査	値	選択します
	検査しない ◆	9	
	検査する チェックデジットの算出方法はモジュラス 16	A	
	チェックデジットの出力	値	選択します
	出力しない	В	
	出力する ◆	С	
4	設定終了"END"		

Codabar, NW-7 (2)

Wuau	al, IVV-7 (2)	記号は初期値です。
順番	項目	設定用バーコード
1	設定開始"PROCRAM"	
2	Codabar,NV-7 最短の読取桁数	
3	値を設定( 10進数値) 	値 ┃ <u>付録 </u> 2[10 進数値 設定用バーコード ]を ● 使用
	初期値:04 値設定範囲:01-98 / 10進数値 内容:桁数を指定します 初期状態では、4桁以上のバーコードを	01 2桁の値を [10 進数値 設定用バーコー   ド ]から選択して読み取ります。 98   [例 ] 3桁を設定する場合は"0,3"の順番で読
4	<u>読み取ります。</u> 設定終了 " BND"	

		記号は初期値です。
順番	項目	設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"	
2	Codabar,NV-7 最長の読取桁数	
3	値を設定( 10進数値)	値   付録 _ ≹[10 進数値 設定用バーコード ]を 使用
[	初期値: 98	01   2 桁の値を [10 進数値 設定用バーコー
	値設定範囲: 01-98 / 10進数値	ド から選択して読み取ります。
	内容:桁数を指定します	98
		[例]
	初期状態では、 98桁以下のバーコードを	20 桁を設定する場合は "2,0" の順番で
	読み取ります。	読み取ります。
4	設定終了" BD"	

UPC-A,UPC-E(1)

順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	UPC-A,UPC-E 読み取り条件		
	"UPC Family Setting"		
3	アドオン	値	選択します
	アドオンコード無しで読み取る ◆	0	
	2 桁のアドオンコードを読み取る	1	
	5 桁のアドオンコードを読み取る	2	
	2 桁および 5 桁のアドオンコードを読み取る	3	
	UPC-E 拡張		選択します
	UPC-E を拡張しない ◆	4	
	UPC-E を UPC-A に拡張する "0"を挿入し 12 桁で出力します。	5	
	UPC−A の桁数調整		選択します
	UPC-A の桁数を調整しない ◆ 12 桁のまま出力します	6	
	UPC-A の桁数を調整する 先頭に"0"を付加し 13 桁で出力します	7	
	UPC のナンバーシステムキャラクタ		選択します
	出力しない	8	
	先頭の1桁を出力しません		
	出力する ◆ 先頭の 1 桁を出力しません	9	
4	設定終了"END"		

UPC-A ,UPC-E(2)

順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	UPC-A,UPC-E 読み取り条件 "UPC Family Setting"		
3	UPC-A のチェックデジット	値	選択します
	出力しない	A	
	出力する ◆	В	
	UPC-E のチェックデジット		選択します
	出力しない	С	
	出力する 🔶	D	
4	設定終了"END"		

#### EAN,JAN

順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	EAN,JAN 読み取り条件 "EAN/JAN Family Setting"		
3	アドオン	値	選択します
	アドオンコード無しで読み取る ◆	0	
	2 桁のアドオンコードを読み取る	1	
	5 桁のアドオンコードを読み取る	2	
	2 桁および 5 桁のアドオンコードを読み取る	3	
	EAN-8,EAN-8 拡張		選択します
	EAN-8,JAN-8 を拡張しない ◆	4	
	EAN-8,JAN-8 を拡張する "0"を挿入し 13 桁で出力します。	5	
	EAN-13.JAN-13 のチェックデジット		選択します
	出力しない	6	
	出力する ◆	7	
	EAN-8,JAN-8 のチェックデジット		選択します
	出力しない	8	
	出力する ◆	9	
	ISBN/ISSN 変換		選択します
	変換しない ◆	A	
	変換する 978 で始まる JAN を ISBN(10 桁)に変換	В	
4	設定終了"END"		

Interleaved 2 of 5 (1)

			◆記号は初期値です。
順番	内容		設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"		
2	チェックデジットの検査	値	選択します
	検査しない◆	7	
	検査する 算出方式はモジュラス 10 ウェイト 3	8	
	チェックデジットの出力		選択します
	出力しない	9	
	出力する 🔶	A	
3	設定終了"END"		

Interleaved 2 of 5 (2)

mei		記号は初期値です。
順番	項目	設定用バーコード
1	設定開始"PROCRAM"	
2	Interleaved 2 of 5 最短の読取桁数	
3	値を設定( 10進数値) 	値   <u>付録</u> [10進数値設定用バーコード]を 使用
	初期値:06 値設定範囲:02-98 / 10進数値 内容:桁数を指定します。 初期状態では、6桁以上のバーコードを	02       2 桁の値を [10 進数値 設定用バーコー                 ド から選択して読み取ります。         98       [例]         4桁を設定する場合は"0,4"の順番で読
4	<u>- 読の取ります。</u> 設定終了 " END"	

		記号は初期値です。
順番	項目	設定用バーコード
1	設定開始"PROGRAM"	
2	Interleaved 2 of 5 最長の読取桁数	
3	値を設定	値   付録 2/[10 進数値 設定用バーコード ]を 使用
	初期値: 98 値設定範囲: 02-98 / 10進数値 内容:桁数を指定します。 初期状態では、 98桁以下のバーコードを 読み取ります。	02 2桁の値を [10 進数値 設定用バーコー   ド から選択して読み取ります。 98 [例] 20桁を設定する場合は"2,0"の順番で 読み取ります。
4	設定終了" BD"	

Code128

		記号は初期値です。
順番	項目	設定用バーコード
1	設定開始"PROCRAM"	
2	Code128 最短の読取桁数	
3	値を設定	値   付録 ⊉[10 進数値 設定用バーコード ]を 使用
	初期値:04 値設定範囲:01-98 / 10進数値 内容:桁数を指定します。 初期状態では、4桁以上のバーコードを 読み取ります。	02 2桁の値を [10 進数値 設定用バーコー   ド」から選択して読み取ります。 98 [例] 4桁を設定する場合は"0,4"の順番で読 み取ります。
4	設定終了 " BND"	

			記号は初期値です。
順番	項目		設定用バーコード
1	設定開始"PROCRAM"		
2	Code128 最長の読取桁数 コードセットA,コードセットBのみ設定可能		
3	値を設定	値	<u>付録 ≵[</u> 10 進数値 設定用バーコード ]を 使用
	初期値:98	02	2 桁の値を [10 進数値 設定用バーコー
	値設定範囲:01-98 / 10進数値		ド から選択して読み取ります。
	内容:桁数 +1桁で桁を指定します。	98	_
			[例]
	初期状態では、 98桁以下のバーコードを		20 桁を設定する場合は <u>"_2,1"</u> の順番で
	読み取ります。		読み取ります。
4	設定終了" BND"		

#### 付録1

## アスキーコード表 "Ascii Code Table"

HL	0	1	0	1	2	3	4	5	6	7
0	なし	F7	NUL	DLE	SP	0	@	Р	`	р
1	CTRL(Left)	F8	SOH	DC1	!	1	Α	Q	а	q
2	ALT(Left)	F9	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
3	SHIFT	F10	ETX	DC3	#	3	С	S	С	s
4	CAPS LOCK	CTRL(Right)	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
5	NUM LOCK	ALT(Right)	ENQ	NAK	%	5	E	U	е	u
6	ESC	なし	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	F1	なし	BEL	ETB	"	7	G	W	g	w
8	+(テンキー)	なし	BS	CAN	(	8	Н	Х	h	х
9	TAB	なし	HT	EM	)	9	Ι	Y	i	У
А	F2	なし	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
В	F3	なし	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
С	F4	なし	FF	FS	,	<	L	¥	I	
D	ENTER	なし	CR	GS	-	=	М	]	m	}
Е	F5	なし	SO	RS		>	Ν	^	n	~
F	F6	なし	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

ファンクションキー変換

アスキーコード表について

[見方]

•H=High 16 進数上位

•L=Low 16 進数下位

[文字について]

・"0x5C"は ISO 規格では"バックスラッシュ"ですが日本語環境では ANK に基づく "¥"(円記号)になります。

・"0x7E"は ISO 規格では"オーバーライン"ですが日本語 Windows 環境では "~(チルダ)"が表示されます。

FBC-6870-USB は未対応の特殊文字があります。

型式	FBC-6870-USB(USB 接続)	FBC-6870-KB(PS/2 接続)
対応状況	一部の特殊文字に未対応	全ての特殊文字に対応済み

[表 2-未対応に該当する特殊文字]

[網掛け部分について]

「ファンクションキー変換」の設定が「変換する」に設定されているときに適用される内容です。
 初期状態では「変換する」に設定されています。(英文項目"Function Key Emulation")
 英文説明書に表記された 0x16-01F は出力できません。

### 付録 2

16 進 / 10 進数値 設定用バーコード

### 値設定に使用する設定用バーコード

16 進 / 10 進数値 値設定の設定項目で、アスキー値および 10 進数の値を設定します。

0	8	
1	9	
2	A	
3	В	
4	С	
5	D	
6	Е	
7	F	