

## バーコードリーダー設定メニュー

対象製品：1250g、1300g

設定内容：サフィックスに Right Control（右コントロール、右 Ctrl、実行）を設定する

説明：読み取りデータの最後に Enter ではなく端末エミュレータなどに使う Right Control を送信するようになります。

すべてのシンボルのサフィックスに Right Control を設定する



(注) 1300g は下記のメニューも読み取って下さい



代替拡張 ASCII キャラクタを送信する